perixx
PERIBOARD-701 Plus
User Manual
VALUE CREATOR



❶

perixx
PERIBOARD-701 Plus
User Manual
VALUE CREATOR

Nederlands (NL)

Inleiding
Met PERIBOARD-701 PLUS creëert u een flexibele, handige en draadloze werkomgeving. U beschikt over een betrouwbare 2.4GHz hoge-frequentie penetratie, lage interferentie en omni-directionele signaalstraalmissies met 10 meter ontvangstafstand.

PERIBOARD-701 PLUS is een ideale oplossing voor thuis en kantoor. Het is eenvoudig te installeren en te gebruiken met digitale multimediatoepassingen als Media Center PC, Home Theater PC, Internet TV en Car PC.

Systeemvereisten
- Besturingssysteem: Microsoft Windows ME/XP/Vista7
- 1 x vrije USB-poort

LET OP!
- Order de gebruikelijke PC-intelligen is de numlock-funcite geactiveerd. Schakel de numlock-funcite uit door op de bluwse numlock-toets op het toetsenbord te drukken.
- Als het apparaat niet reageert, controleer dan de batterijen en zorgen met de positieve en negatieve punten in de correcte richting te plaatsen. U vindt aanwijzingen in het batterijvakje

Installatieproces
Als u de onderstaande stappen uitvoert, start u een verbindingsproces van PERIBOARD-701 PLUS met uw PC.
1. Zet de PC aan
2. Plaats 4 AAA-batterijen
3. Sluit de bijgeleverde ontvanger aan op een vrije USB-poort
4. Het apparaat zal automatisch worden gevonden door de PC en is gereed voor gebruik
5. Als het apparaat niet is aangesloten, rod u op de kleine verbindingsknop op de USB-ontvanger drukken
6. Druk op Fn + C op het toetsenbord. Het is gereed voor gebruik.

7. Als het apparaat nog steeds niet werkt, moet u het proces vanaf stap 1 herhalen

❾

perixx
PERIBOARD-701 Plus
User Manual
VALUE CREATOR

日本語 (JP)

Introduction ご紹介
PERIBOARD-701 PLUSはエルゴノミクスデザインを採用し、フレンドリーな快適なワイヤレス環境を実現します。信頼2.4GHz電波障害に強く、半径10mの柔軟にデータ通信が可能です。

PERIBOARD-701 PLUSはご自宅用とご商業用として人気者です。家庭にインストールでき、メディアセンターPC、ホームシアターPC、インターネットテレビ、またカーPCのお無線接続が可能です。

System Requirements 対応OS・機種
- OS: Microsoft Windows ME/XP/Vista7
- 1 x USB ポート

CAUTION! ご注意
- 通常のPC使用時には"Num Lock"（テンバーロック）キーがONしています。再度"Num Lock"キーを押して解除してください。
- キーボードの自動省電力のために、電池をよく挿入してください。挿入方向は電池入りの合表をご確認ください。

Installation Process インストール手順
1 PCの電源を入れる
2 電池を挿入する
3 USBレシーバーをPCに挿入する
4 キーボードは自動的に認識され、使用可能
5 もし接続しない場合はレシーバーの接続押すと手順
6 キーボードよりFn＋C ボタンを押すと使用可能

7 それでも接続できない場合は、手順の1からもう一度繰り返して下さい

⓫

perixx
PERIBOARD-701 Plus
User Manual
VALUE CREATOR

Magyar (HU)

Bevezetés
A PERIBOARD-701 PLUS kivételesen rövén rugalmas, kényelmes és vezeték nélküli munkakörnyezet kialakítására képes. Jellemzői a megbízható, 2,4 GHz nagy frekvenciájú átbírás, alacsony interferencia és minidirekcionlay jelkibocsátás 10 méteres vételi távolsággal.

A PERIBOARD-701 PLUS ideális megoldás az otthon és irodai felhasználóknak. Telepítése egyszerű és bonyolult használata van digitális multimédiás alkalmazásokat, mint a Media Center PC, Házimozi PC, Internet TV és Autós PC.

Rendszerkövetelmények
- Operációs rendszer: Microsoft Windows ME/XP/Vista7
- 1 szabad USB port

VIGYÁZAT!
- Ha a számítógépnek alapbeállításban általában a „Num Lock" funkció aktív. Kapcsolja le a „Num Lock" funkció, ennek érdekében nyomja meg a billentyűzeten lévő kék „Num Lock" billentyűt.
- A billentyűzet javthatatlan meghibásodást okozhatnak, az elemek behelyezésekor ügyeljen arra, hogy a pólusokat megfelelő irányba állítsa. Az útasítások az elemrekeszben találhatók.

A telepítés folyamata
A következők a PERIBOARD-701 PLUS és a számítógép összekapcsolásának folyamata.
1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Helyezze be a 4 AAA-elemet.
3. Csatlakoztassa az USB-vevőt a szabad USB portra
4. A készüléket az számítógép automatikusan felismeri, és azután használhatónak kell lennie
5. Ha a készülék nincs csatlakoztatva, nyomja meg a kis csatlakozási gombot az USB-vevőn
6. Nyomja meg a Fn+C billentyűkombinációt az Fn + C kék billentyűkombinációt. Ekkor használhatónak kell lennie

7. Ha a készülék továbbra sem működik, ismételje meg a folyamatot az 1-es lépéstől

⓬

perixx
PERIBOARD-701 Plus
User Manual
VALUE CREATOR

Podręcznik użytkownika (PL)

Wprowadzenie
Klawiatura PERIBOARD-701 PLUS, dzięki swemu ergonomicznemu kształtowi, może tworzyć elastyczne, wygodne i bezprzewodowe środowisko pracy. Oferuje niezawodne wnikanie wysokiej częstotliwości, niski interfejs i transmisje we wszystkich kierunkach do 10 metrów.

Klawiatura PERIBOARD-701 PLUS to idealne rozwiązanie dla potrzeb domowych i sieci bezprzewodowych. Łatwo ją zainstalować i obsługiwać za pomocą połączenia bezprzewodowego z aplikacjami rozrywki domowej, komputerami Media Center, Home Theater, telewizją internetową i komputerami samochodowymi.

Wymagania systemowe
- System operacyjny: Microsoft Windows ME/XP/Vista7
- 1 x wolny port USB

OSTRZEŻENIE!
- Przy normalnej ustawieniu komputera, włączona jest funkcja "Num Lock". Wyłączyć funkcję "Num Lock" naciskając klawisz "Num Lock" na klawiaturze.
- Akumulatory/ stałego uszkodzenia klawiatury, dodatnia i ujemna końcówka baterii musi być wkładana w odpowiednim kierunku. Instrukcje znajdują się w schowku na baterie.

Proces instalacyjny
Poniższe kroki rozpoczynają proces podłączania klawiatury PERIBOARD-701 PLUS do komputera.
1. Włączyć komputer.
2. Włożyć 4 baterie AAA.
3 Połączyć odbiornik USB do wolnego portu USB.
4. Klawiatura zostanie wtedy wykryje urządzenie i powinno być ono gotowe do pracy
5 Jeśli urządzenie nie działa, naciskaj mały przycisk na odbiorniku USB
6 Nacisnąć przycisk "Fn + C" (Podłącz) na dole klawiatury; teraz powinno działać

7 Jeśli urządzenie ciągle nie działa, powtórzyć proces od kroku 1

⓮

perixx
PERIBOARD-701 Plus
User Manual
VALUE CREATOR

English(US/UK)

Introduction
PERIBOARD-701 PLUS can create flexible, convenient and wireless working environment with its ergonomic design. It offers a reliable 2.4GHz high frequency penetration, low interference, and omni-directional signal transmissions with 10 meters receiving distance.

PERIBOARD-701 PLUS is an ideal solution for home and mobile networking needs. It is easy to install and operate for your wireless connectivity for Digital Multimedia Applications, Media Center PCs, Home Theater PCs, Internet TV, and Car PCs.

System Requirements
- Operating System: Microsoft Windows ME/XP/Vista7
- 1 x Free USB Port

CAUTION!
- Under the usually PC setup, the "Num Lock" function is activited. Please disable the "Num Lock" function by pressing the "Num Lock" key on the keyboard.
- To avoid permanently damaging the keyboard, you must install the batteries with the positive and negative terminals being on the correct direction. Instructions can be found within the battery compartment.

Installation Process
The following steps initiate a connection process of the PERIBOARD-701 PLUS to your PC.
1. Turn on the PC
2. Insert 4xAAA Batteries
3. Plug the USB Receiver into a free USB Port
4. The keyboard will be automatically detected by the PC, and it should be ready to work
5. If the device is not working, please press the tiny button on the USB Receiver
6. Press the "Fn + C" button on the keyboard, and it should be ready to work

7. If the device is still not working, please repeat the process from step 1

❸

perixx
PERIBOARD-701 Plus
User Manual
VALUE CREATOR

Deutsch (DE)

Einleitung
Mit dem PERIBOARD-701 PLUS hat man eine flexible, und bequeme kabellose Umgebung durch das ergonomische Design. PERIBOARD-701 PLUS bietet eine zuverlässige 2.4GHz Funkverbindung, niedrige Störungsanfälligkeit, eine Signal-übermittlung mit Kugelcharakteristik und eine Empfangs-reichweite bis zu 10 Meter.

Das PERIBOARD-701 PLUS ist eine ideale Lösung für Heim und Mobile Anwendungen. Es lässt sich einfach installieren und nahm mit Digitale Multimedia Anwendungen, Media Center PCs, Heim-Kino PCs, Internet TV, und Car PCs genutzt werden.

System Voraussetzungen:
- Betriebssysteme: Microsoft Windows ME/XP/Vista7
- 1 x Freie USB Port

Batteria Installation
Stifte legen Sie Sie 2 x AAA Batterien in das vorgesehene Fach unter der Tastatur.

Achtung
Um Schäden Sie das Sie die Batterien ordnungsgemäß einlegen um Schäden oder ein Defekt der Tastatur zu verhindern.

Die folgende Schritte helfen Ihnen beim Verbungsaufbau

Tastatur Installation
1. Schalten Sie Ihren PC ein.
2. Legen Sie den USB Empfänger in einen freien USB-Anschluß.
3. Die Tastatur wird automatisch erkannt durch den PC und kann sofort funktionsbereit sein.
4. Sollte das Gerät nicht bei einem Installation funktionieren, drücken Sie den kleinen Knopf am USB Empfänger.
5. Drücken Sie den "Fn + C" Knopf an der Tastatur

7. Sollte das Gerät nicht funktionieren, wiederholen Sie bitte die Installation mit Schritt 1

❶

perixx
PERIBOARD-701 Plus
User Manual
VALUE CREATOR

Français (FR)

Introduction
PERIBOARD-701 PLUS permet de créer un environnement de travail flexible, pratique et sans fil grâce à sa conception ergonomique. PERIBOARD-701 PLUS offre un affaiblie pentetrazione ad alta frequenza (2,4 GHz), un basso livello di interferenza e una trasmissione omnidirezionale del segnale con una distanza di ricezione di 10 metros.

PERIBOARD-701 PLUS est une solution idéale pour les besoins de réseaux à domicile et mobile. Facile à installer, il utilise la connectivité sans fil pour les applications numériques multimédia, les médiathèques, les home cinéma, la TV par Internet et les cars PC.

Configuration requise
- Systèmes d'exploitation : Microsoft Windows ME/XP/Vista7
- 1 x Port USB libre

ATTENTION!
- Dans une configuration habituel, la fonction verr. maj. est activée. Veuillez désactiver la fonction « verr. maj. » En appuyant sur la touche « verr. maj. » du clavier.
- Pour éviter d'endommager le clavier en continu, vous devez installer les piles avec les pôles positif et négatif orientés correctement. Les instructions se trouvent dans le compartiment à piles.

Processus d'installation
Les étapes suivantes initiquent le processus de connexion de PERIBOARD-701 PLUS à votre PC.
1. Allumer le PC.
2. Mettre en place 4 piles AAA.
3. Connecter le récepteur USB à un port USB libre.
4. Le clavier sera automatiquement détecté par le PC et il doit être prêt à fonctionner.
5. Si le dispositif ne marche pas, veuillez presser le petit bouton sur le récepteur USB.
6. Pour saisir ou sur le clavier, appuyez sur la touche « Fn + C ».

7. Si le dispositif ne fonctionne toujours pas, veuillez recommencer la procédure à partir de l'étape 1.

❺

perixx
PERIBOARD-701 Plus
User Manual
VALUE CREATOR

Italiano (IT)

Introduzione
PERIBOARD-701 PLUS permette di creare un ambiente di lavoro flessibile, comodo e wireless grazie al suo design ergonomico. PERIBOARD-701 PLUS offre un'affidabile penetrazione ad alta frequenza (2,4 GHz), un basso livello di interferenza e una trasmissione omnidirezionale del segnale con una distanza di ricezione di 10 metri.

PERIBOARD-701 PLUS è una soluzione ideale per le necessità delle reti domestiche e di media dimensioni; è facile da installare e utilizzare con connettività wireless per applicazioni multimediali digitali, PC media center, home cinema, la TV per Internet e les cars PC.

Requisiti di sistema
- Sistema operativo: Microsoft Windows ME/XP/Vista7
- 1 porta USB libera

ATTENZIONE!
- Con configurazione normale, la funzione "Bloc Num" è attiva. Disattivare la funzione "Bloc Num" premendo il tasto "Bloc Num" sulla tastiera.
- Per evitare danni permanenti alla tastiera, è necessario installare le batterie rispettando il corretto orientamento dei terminali positivo e negativo. La relative istruzioni sono riportate all'interno del vano batterie.

Procedura di installazione
Le seguenti istruzioni iniziano inviluppant le processus de connexion de PERIBOARD-701 PLUS a votre PC.
1. Accendere il PC.
2. Inserire quattro batterie AAA (stilo)
3. Inserire la ricevente USB in una porta USB libera
4. La periferica verrà rilevata automaticamente dal PC e normalmente sarà pronta all'uso
5. Se il dispositivo non funziona, premere il piccolo tasto che si trova sulla ricevente USB
6. Premere il tasto "Fn + C" (Pulsante (D) sulla tastiera; che sarà quindi pronta all'uso

7. Qualora la periferica non fosse ancora operativa, ripetere la procedura dal punto 1

❻

perixx
PERIBOARD-701 Plus
User Manual
VALUE CREATOR

Español (ES)

Introducción
PERIBOARD-701 PLUS, con su diseño ergonómico, permite crear entornos de trabajo inalámbricos ecomódicos y flexibles. PERIBOARD-701 PLUS ofrece una frecuencia de penetración fiable de 2.4GHz para transmisión de señales omnidireccionales a distancias de 10 metros con escaso nivel de interferencias.

PERIBOARD-701 PLUS es la solución ideal para redes móviles y domésticas. Es fácil de instalar y de usar para conectividad inalámbrica en aplicaciones multimedia digitales, ordenadores de centro multimedia en ordenador, ordenadores Home Theater, televisión por Internet y ordenadores para automóvil.

Requisitos del sistema
- Sistema operativo: Microsoft Windows ME/XP/Vista7
- 1 puerto USB libre

¡ATENCIÓN!
- En configuraciones normales a función "Num Lock" está activada. Desactívala pulsando la tecla "Num Lock" del teclado.
- Asegúrese de instalar las pilas con los polos positivo y negativo orientados correctamente, casi contrario podría causar daños inmediatos al teclado. Encontrará las instrucciones en el compartimento de las pilas.

Instalación
Para conectar PERIBOARD-701 PLUS al ordenador debe seguir los siguientes pasos:
1. Encienda el ordenador.
2. Coloque 4 pilas AAA.
3. Enchufe el receptor USB a un puerto USB libre
4. El ordenador detectará automáticamente el dispositivo, que estará en condiciones de funcionar
5. Si el dispositivo no funciona, pulse el botoncito del receptor USB
6. Pulse el "botón Fn + C" en el teclado; hecho esto, debería estar en condiciones de funcionar.

7. Si el dispositivo no funciona, repita el proceso nuevamente a partir del paso 1

❼

perixx
PERIBOARD-701 Plus
User Manual
VALUE CREATOR

Português (PT)

Introdução
PERIBOARD-701 PLUS cria um ambiente de trabalho flexível com o seu design ergonómico e sem fios. PERIBOARD-701 PLUS oferece uma ligação 2.4GHz de confiança com uma penetração de alta-frequência, baixa interferência e transmissão omni-direccional até 10 metros.

PERIBOARD-701 PLUS é a solução ideal para as necessidades das redes domésticas e móveis. É de fácil instalação e operação para a sua conectividade sem fios para Aplicações Multimédia Digitais, Media Center PCs, Home Theater PCs, Internet TV e Car PCs.

Requisitos de Sistema
- Sistema Operativo: Microsoft Windows ME/XP/Vista7
- 1x Porta USB livre

ATENÇÃO!
- Em configurações normais a função "Num Lock" está activada. Desactive a função "Num Lock" premindo a tecla "Num Lock" do teclado.
- Para evitar danos permanentes no teclado, é fundamental que instale as pilhas com os terminais positivo e negativo na posição correcta. As instruções estão no interior do compartimento das pilhas.

Processo de Instalação
Siga os seguintes passos para conectar o PERIBOARD-701 PLUS:
1. Ligue o PC.
2. Insira 4 pilhas AAA.
3. Ligue o receptor USB a uma porta USB livre.
4. O teclado será detectado automaticamente pelo computador, que estará em condições de funcionar
5. Se o dispositivo não funcionar, prima o botão pequeno do receptor USB.
6. Prima o "botão Fn + C" em el teclado; feito este, deverá estar em condições de funcionar.

7. Se o dispositivo não funcionar repita todo o processo desde o passo 1.

❽

perixx
PERIBOARD-701 Plus
User Manual
VALUE CREATOR

Ελληνικά (GR)

Εισαγωγή
Το PERIBOARD-701 PLUS, χάρη στο σχεδιασμό του, προσφέρει ένα ευέλικτο, άνετο και ασύρματο περιβάλλον εργασίας. Λειτουργεί αξιόπιστα στην υψηλή συχνότητα των 2.4GHz, χωρίς παρεμβολές και έχει εμβέλεια σήματος 10 μέτρων.

Το PERIBOARD-701 PLUS είναι η ιδανική λύση για το σπίτι και το γραφείο. Συνδέεται και χρησιμοποιείται εύκολα με υπολογιστές, οπτικοακουστικές εφαρμογές, π.χ. Media Center PC, Home Theater PC, Internet TV και Car PC.

Απαιτήσεις Συστήματος
- Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows ME/XP/Vista7
- 1 x Ελεύθερη θύρα USB

ΠΡΟΣΟΧΗ!
- Στην τυποποιημένη ρύθμιση της ΗΥ, η λειτουργία "Num Lock" είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία "Num Lock", πατώντας το πλήκτρο "Num Lock" στο πληκτρολόγιο.
- Για να αποφύγετε μόνιμη βλάβη του πληκτρολογίου, θα πρέπει να τοποθετήσετε τις μπαταρίες με τους πόλους τους (θετικό/αρνητικό) στη σωστή θέση. Οδηγίες θα βρείτε μέσα στη θήκη των μπαταριών.

Εγκατάσταση
Τα παρακάτω βήματα για το PERIBOARD-701 PLUS είναι υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Ανάψτε τον Η/Υ
2. Τοποθετήστε 4 μπαταρίες τύπου AAA στο πληκτρολόγιο
3. Συνδέστε τον USB δέκτη στη διαθέσιμη θύρα USB
4. Η συσκευή θα αναγνωριστεί αυτόματα από τον Η/Υ και θα είναι έτοιμη για λειτουργία
5. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί, πατήστε το μικρό κουμπί στο δέκτη USB (κάτω μέρος του πληκτρολογίου)
6. Πατήστε το πλήκτρο "Fn + C" και το πληκτρολόγιο θα είναι έτοιμο για λειτουργία

7. Αν η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, επαναλάβετε τη διαδικασία ξεκινώντας από το βήμα 1

❶

perixx
PERIBOARD-701 Plus
User Manual
VALUE CREATOR

Русский (RU)

Введение
Благодаря дизайну PERIBOARD-701 PLUS позволяет создать гибкое и удобное беспроводное рабочее окружение. Система обеспечивает надежную высокочастотную передачу в диапазоне 2.4ГГц, низкий уровень помех и многонаправленную передачу сигнала на расстоянии до 10 метров.

PERIBOARD-701 PLUS является идеальным решением для дома и офиса. Систему легко устанавить и использовать с цифровыми мультимедийными приложениями, такими как Media Center PC, Home Theater PC, Internet TV и Car PC.

Системные требования
- Операционная система: Microsoft Windows ME/XP/Vista7
- 1 свободный USB-порт

ОСТОРОЖНО!
- Обычно в настройке ПК функция "Num Lock" является включенной. Отключите функцию "Num Lock", нажав кнопку кнопку "Num Lock" на клавиатуре.
- Чтобы избежать повреждения клавиатуры, всегда устанавливайте положительные и отрицательные полюса батареек в правильном направлении. Пояснительные указания внутри батарейного отсека.

Процесс установки системы
Ниже приведены шаги по подключению PERIBOARD-701 PLUS к компьютеру, выполните следующие шаги:
1. Включите ПК.
2.Вставьте 4 батарейки размера AAA.
3.Подключите USB-приемник к свободному USB-порту.
4.Компьютер автоматически обнаружит устройство, которое уже должно быть готово к работе.
5.Если устройство не работает, нажмите маленькую кнопку на приемнике USB (на дне клавиатуры).
6.Нажмите кнопки "Fn + C" на клавиатуре, и устройство должно быть готово к работе

7.Если устройство все еще не готово, повторите процесс с шага 1.

⓬

perixx
PERIBOARD-701 Plus
User Manual
VALUE CREATOR

Українська (UA)

Введення
Завдяки системі PERIBOARD-701 PLUS ви можете створити гибке и удобное беспроводное рабочее окружение. Система обеспечивает надежную высокочастотную передачу в диапазоне 2.4ГГц, низкий уровень помех и многонаправленную передачу сигнала на расстоянии до 10 метров.

PERIBOARD-701 PLUS является идеальным решением для дома и офиса. Систему легко устанавить и использовать с цифровыми мультимедийными приложениями, такими как Media Center PC, Home Theater PC, Internet TV и Car PC.

Системные требования
- Операционная система: Microsoft Windows ME/XP/Vista7
- 1 свободный USB-порт

ОСТОРОЖНО!
- Обычно в настройке ПК функция "Num Lock" является включенной. Отключите функцию "Num Lock", нажав кнопку кнопку "Num Lock" на клавиатуре.
- Чтобы избежать повреждения клавиатуры, всегда устанавливайте положительные и отрицательные полюса батареек в правильном направлении. Пояснительные указания внутри батарейного отсека.

Процесс установки системы
Ниже приведены шаги по подключению PERIBOARD-701 PLUS к компьютеру, выполните следующие шаги:
1. Включите ПК.
2. Вставьте 4 батарейки размера AAA.
3. Подключите USB-приемник к свободному USB-порту.
4. Компьютер автоматически обнаружит устройство, которое уже должно быть готово к работе.
5. Если устройство не работает, нажмите маленькую кнопку на приемнике USB (на дне клавиатуры).
6. Нажмите кнопки "Fn + C" на клавиатуре, и устройство должно быть готово к работе

7. Если устройство все еще не готово, повторите процесс с шага 1.

⓭

perixx
PERIBOARD-701 Plus
User Manual
VALUE CREATOR

(AR) العربية

مقدمة :
تصميم لوحة PERIBOARD-701 PLUS بالمرفق يسمح لك بإنشاء بيئة عمل مرنة ومناسبة ، ولا تحتاج إلى توصيلات بالأسلاك. توفر لوحة المفاتيح اتصالاً لاسلكيًا قويًا بتردد 2.4GHz ، بالإضافة إلى قوة إرسال منخفضة وإرسال إشارة متعدد الاتجاهات بمسافة استقبال تصل إلى 10 أمتار.

وهو مثالي لتطبيقات الوسائط المتعددة الرقمية ، مثل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمركز الإعلامي ، وأجهزة الكمبيوتر المخصصة لمسرح المنزل ، والتلفزيون عبر الإنترنت ، وأجهزة الكمبيوتر في السيارات.

متطلبات النظام :
- **M.S Windows ME/ 7 / XP / Vista** : نظام تشغيل
- **USB** : منفذ واحد

تحذير :
- في حالة التشغيل الاعتيادي ، يكون مفتاح قفل الأرقام "Num Lock" معطلاً. إن مفتاح "Num Lock" الأزرق في لوحة المفاتيح يقوم بتشغيل / إيقاف تشغيل وظيفة "Num Lock".
- لتجنب تعطل الأداء بشكلٍ دائم ، يرجى التأكد من أن تركيب البطاريات يتم وفقًا لعلامات القطبية الموجبة والسالبة الصحيحة. راجع التوجيهات الموجودة في حجرة البطارية.

طريقة تثبيت :
يرجى اتباع الخطوات التالية لربط PERIBOARD-701 PLUS بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

1. قم بتشغيل الكمبيوتر.
2. قم بتركيب 4 بطاريات من نوع AAA.
3. قم بتوصيل جهاز الاستقبال بمنفذ USB متاح.
4. سيتم اكتشاف لوحة المفاتيح تلقائيًا بواسطة الكمبيوتر ، ويجب أن تكون جاهزة للعمل.
5. في حال عدم التشغيل ، يرجى الضغط على الزر الصغير على جهاز الاستقبال.
6. اضغط على زر "Fn + C" في لوحة المفاتيح ، فمن المفترض أن يكون جاهزًا للعمل.

7. في حال عدم عمل الجهاز بشكل صحيح ، يرجى إعادة المحاولة من الخطوة الأولى.

⓮

perixx
PERIBOARD-701 Plus
User Manual
VALUE CREATOR

繁體中文 (TC)

簡介
PERIBOARD-701 PLUS 的設計可以讓使用者創造一個便利有彈性的工作環境。 使用2.4GHz 的高頻無線傳輸，提供低雜訊一個可靠、全方位訊號為 -低干擾的工作環境。（工作區離可達10公尺）

PERIBOARD-701 PLUS為公司和家庭設置提供最理想一個完美的解決方案。 安裝簡單，讓使用者可以立即感受數位多媒體應用，如 多媒體中心電腦、 家庭電影院、 網路電視和車用電腦

系統需求
- 作業系統: 微軟 Windows ME/XP/Vista7
- 1 個USB 插

注意!
- 在建構的初始設定值裡字鍵盤自動開啟，如不使用數字功能請按下鍵盤上的藍色數字鍵鍵以關閉中數字功能。
- 為了避免鍵盤損壞造成永久性的損壞，請記得在安裝電池時，將正負極指向正確的位置. 請參考電池裝置標的指示說明.

安裝流程
依照下面的流程將PERIBOARD-701 PLUS 與您的電腦相連成第一次的連結
1. 啟動您的電腦
2. 在鍵盤內置入4個AAA的電池
3. 將USB接收器插入您計算機上的 USB埠
4. 您的電腦會自動偵測到鍵盤並自動完成安裝。完成安裝後PERIBOARD-708 就可正常運作
5. 如果您的鍵盤及滑鼠仍無法一下USB接收器上的連結按鈕
6. 按下鍵盤上的 "Fn + C " 鍵, PERIBOARD-701 PLUS 就可以正常運作

7. 如果鍵盤或是其滑鼠仍，請重新執行步驟1

⓰

perixx
PERIBOARD-701 Plus
User Manual
VALUE CREATOR

简体中文 (SC)

简介
PERIBOARD-701 PLUS 的设计可以让使用者创造一个便利有弹性的工作环境。 使用2.4GHz 的高频无线传输，提供低雷声一个可靠、全方位无死角 -低干扰的工作环境。（工作区离可达10公尺）

PERIBOARD-701 PLUS为公司和家庭设置提供最理想一个完美的解决方案。 安装简单，让使用者可以立即感受数位多媒体应用，如 多媒体计算机、 家庭电影院、 网络电视和车用计算机

系统需求
- 操作系统: 微软 Windows ME/XP/Vista7
- 1 个USB 插

注意!
- 在键件的初始设定值裡字键盘自动开启，如不使用数字功能请按下键盘上的蓝色数字键键以关闭中数字功能。
- 为了避免键盘损坏造成永久性的损坏，请记得在安装电池时，将正负极指向正确的位置. 请参考电池装置标的指示说明.

安装流程
依照下面的流程将PERIBOARD-701 PLUS 与您的计算机相连成第一次的连结
1. 启动您的计算机
2. 在键盘内置入4个AAA的电池
3. 将USB接收器插入您计算机上的 USB埠
4. 您的计算机会自动侦测到键盘并自动完成安装。完成安装后PERIBOARD-708 就可正常运作
5. 如果您的键盘及滑鼠仍无法一下USB接收器上的连结按钮
6. 按下键盘上的 "Fn + C " 键, PERIBOARD-701 PLUS 就可以正常运作

7. 如果键盘或是其滑鼠仍，请重新执行步骤1

⓯